



INVIS DUOS 3D L

Спутниковая поисковая система



РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3. Первый запуск и установка устройства


3.1 INVIS DUOS 3D L - версия 1, активация кнопкой




В новой модификации INVIS DUOS 3DL активация/деактивация/перезапуск устройства доступны физическим нажатием на кнопку.

Примечание: способ активации устройства «тряской» сохранен.

Кнопка включения (активации) устройства расположена на крышке устройства.



Крышка устройства более прозрачная в области, где на плате расположены светодиоды.




1 Включение/Активация устройства

Доступно 3 способа активации (включения) устройства:

Способ 1. 2 (два) нажатия на кнопку (одно короткое, на втором нажатии удерживайте кнопку), пока устройство не начнет активно мигать **зеленым** светодиодом.


Способ 2. 3 (три) нажатия на кнопку (два коротких нажатия, на третьем нажатии удерживайте кнопку), пока устройство не начнет активно мигать **зеленым** светодиодом.

Способ 3. 4 (четыре) нажатия на кнопку (три коротких, на четвертом нажатии удерживайте кнопку), пока устройство не начнет активно мигать **зеленым** светодиодом.




2 Выполните вход в личный кабинет по адресу: panel.x-keeper.net

 panel.x-keeper.net



3 Настройте устройство используя подсказки “Личного кабинета”

Добавьте устройство в личный кабинет согласно инструкции (п. 4.2.1), и произведите его настройку (п. 4.2.1).



4 Поместите устройство в автомобиль

Разместите устройство в автомобиле согласно рекомендациям по установке (п. 3.4).



5

Наклейте наклейку на лобовое стекло
автомобиля
(поставляется в комплектации)




Деактивация устройства

Доступно 3 способа деактивации устройства:

Способ 1. 2 (два) нажатия на кнопку (одно короткое, на втором нажатии удерживайте кнопку), пока устройство не начнет активно мигать **красным** светодиодом.

Способ 2. 3 (три) нажатия на кнопку (два коротких нажатия, на третьем нажатии удерживайте кнопку), пока устройство не начнет активно мигать **красным** светодиодом.

Способ 3. 4 (четыре) нажатия на кнопку (три коротких, на четвертом нажатии удерживайте кнопку), пока устройство не начнет активно мигать **красным** светодиодом.




Перезапуск устройства


В новой модификации перезапуск доступен в активном и деактивированном статусе устройства.

Важно! Перезапуск деактивированного устройства не активирует его. В случае, если устройство успешно передало данные на сервер, личном кабинете появляется обновленный выход устройства в эфир, но устройство остается деактивированным.

1. Для перезапуска устройства совершите 6 (шесть) нажатий на кнопку (пять коротких, на шестом нажатии удерживайте кнопку), пока не загорятся все три светодиода (**зеленый/синий/красный**).



2. После успешного перезапуска активированного устройства, продолжится мигание одного **зелёного** светодиода.




После успешного перезапуска деактивированного устройства, светодиодная индикация прекратится.


Проверка статуса устройства

Для проверки статуса устройства нажмите на кнопку 1 раз:

1. **Зеленая** светоиндикация - устройство активировано.




2. **Красная** светоиндикация - устройство деактивировано.



3.2 INVIS DUOS 3D L - версия 2, активация тряской

1 Включение/Активация устройства

Для включения (активации) устройства его необходимо активно (интенсивно) потрясти 5–8 секунд пока зеленый светодиод не замигает один раз или не начнет мигать*.




Потрясите устройство 5 - 8 сек.



При необходимости вы можете проверить, активировано ли устройство в данный момент или требует активации. (смотрите раздел «Проверка состояния устройства»)


2 Выполните вход в личный кабинет по адресу: panel.x-keeper.net

 panel.x-keeper.net



3 Настройте устройство используя подсказки “Личного кабинета”


Добавьте устройство в личный кабинет согласно инструкции (п. 4.2.1), и произведите его настройку (п. 4.2.1).



4

Поместите устройство в автомобиль


Разместите устройство в автомобиле согласно рекомендациям по установке.



5

Наклейте наклейку на лобовое стекло автомобиля

(поставляется в комплектации)




Проверка состояния устройства

Чтобы узнать включено\активировано ли устройство в данный момент, его необходимо активно (интенсивно) потрясти 2-4 секунды пока не увидите индикацию светодиода в соответствующий области устройства.


Зеленый светодиод – устройство включено (активировано).

Красный светодиод – устройство выключено (деактивировано)*.




Потрясите устройство 2-4 сек.


* Если продолжать трясти при индикации **красного** светодиода (более 4-х секунд), устройство включится (активируется).




* Если устройство мигнет **зеленым** светодиодом только один раз, значит оно ранее было активировано и находится в данный момент в режиме сна.



* Если устройство начнет мигать **зеленым** светодиодом, значит Вы только что его активировали и в данный момент устройство находится в режиме извещения.



* Если на устройстве постоянно горит **красный** светодиод и мигает **зеленый** светодиод значит имеются ошибки. В этом случае необходимо обратиться в тех.поддержку за консультацией.



3.3 INVIS DUOS 3D L - версия 3, активация тумблером

1 Включите устройство


Снимите верхнюю крышку корпуса и переключите тумблер в положение "ON".



The diagram shows the device with its top cover removed. A green arrow points to the top cover. Another green arrow points to a switch on the internal circuit board, which is being moved from the 'OFF' position to the 'ON' position. A circular inset provides a magnified view of the switch.


2 Настройте устройство используя подсказки "Личного кабинета"

Добавьте устройство в личный кабинет согласно инструкции (п. 4.2.1), и произведите его настройку (п. 4.2.1).



The screenshot shows a mobile application interface with a green header containing three tabs: 'ТЕКУЩИЙ СТАТУС' (Current Status), 'ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ' (Event History), and 'НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТА' (Object Settings). The 'НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТА' tab is selected, showing options for 'Основные' (Basic) and 'Периодическая передача данных' (Periodic data transfer).

3 Выполните вход в личный кабинет по адресу: panel.x-keeper.net



The illustration shows a browser address bar with a lock icon and the URL 'panel.x-keeper.net'. A green arrow points to a computer monitor displaying the login page of the personal cabinet, with a smartphone next to it showing the same page.

4 Поместите устройство в автомобиль

Разместите устройство в автомобиле согласно рекомендациям по установке (п. 3.4).



The diagram shows the device being placed into a car. A green arrow points from the device to a silhouette of a car.

5 Наклейте наклейку на лобовое стекло автомобиля (поставляется в комплектации)



The diagram shows a sticker being placed on a car's windshield. A green arrow points from the sticker to a silhouette of a car with the sticker on its windshield. The sticker contains the following text: 'X-Keeper', 'Объект оборудован спутниковым поисковым устройством X-Keeper Invis Duos'.