INFORMATION ON DISPLAY / ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

№	Displayed parameter	Отображаемый параметр
	EN FLOW INDICATOR (INPUT: PULSES)	**RU** ИНДИКАТОР РАСХОДА (ВХОД: ИМПУЛЬСЫ)
1	Fuel volume: Total, l	Топливо: Объем общий, л
2	Fuel volume: Idle mode, l	Топливо: Объем на холостом ходу, л
3	Fuel volume: Optimal mode, l	Топливо: Объем в номинальном режиме, л
4	Fuel volume: Overload mode, l	Топливо: Объем в режиме перегрузки, л
5	Fuel volume: Intervention mode, l	Топливо: Объем в режиме накрутки, л
6	Fuel volume: From the start, l	Топливо: Объем с момента включения, л
7	Fuel: Flow consumption, l/h	Топливо: Расход, л/ч
8	Time: Total, h	Время: Общее работы двигателя, ч
9	Time: Idle mode, h	Время: Холостой ход, ч
10	Time: Optimal mode, h	Время: В номинальном режиме, ч
11	Time: Overload mode, h	Время: В режиме перегрузки, ч
12	Time: Intervention mode, h	Время: В режиме накрутки, ч
13	Time: Total operating time, h	Время: Общее работы индикатора, ч
14	Firmware: Version	Программное обеспечение: Версия
	EN FLOW INDICATOR (INPUT: K-LINE)	**RU** ИНДИКАТОР РАСХОДА (ВХОД: K-LINE)
1	Fuel volume: Total, l	Топливо: Объем общий, л
2	Fuel volume: Idle mode, l	Топливо: Объем на холостом ходу, л
3	Fuel volume: Optimal mode, l	Топливо: Объем в номинальном режиме, л
4	Fuel volume: Overload mode, l	Топливо: Объем в режиме перегрузки, л
5	Fuel volume: Intervention mode, l	Топливо: Объем в режиме накрутки, л
6	Fuel volume: Negative, l	Топливо: Объем отрицательный, л
7	Fuel: Consumption, l/h	Топливо: Расход, л/ч
8	Fuel: Supply flow rate, l/h	Топливо: Скорость потока подачи, л/ч
9	Fuel: Temperature of forward chamber, °C	Топливо: Температура камеры подачи, °C
10	Fuel: Return flow rate, l/h	Топливо: Скорость потока обратки, л/ч
11	Fuel: Temperature of return chamber, °C	Топливо: Температура камеры обратки, °C
12	Firmware: Version	Программное обеспечение: Версия
	EN LEVEL INDICATOR (INPUT: VOLTAGE)	**RU** ИНДИКАТОР УРОВНЯ (ВХОД: НАПРЯЖЕНИЕ)
1	Fuel: Level, % / Volume, l	Топливо: Уровень, % / Объем, л
2	Input signal, V	Напряжение сигнала на входе, В
3	Firmware: Version	Программное обеспечение: Версия
	EN LEVEL INDICATOR (INPUT: FREQUENCY)	**RU** ИНДИКАТОР УРОВНЯ (ВХОД: ЧАСТОТА)
1	Fuel: Level, % / Volume, l	Топливо: Уровень, % / Объем, л
2	Input signal frequency, Gz	Частота сигнала на входе, Гц
3	Firmware: Version	Программное обеспечение: Версия
	EN LOAD INDICATOR (INPUT: PRESSURE SENSOR)	**RU** ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ (ВХОД: ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ)
1	Load, tn	Нагрузка, т
2	Pressure, MPa	Давление, МПа
3	Input signal, V	Напряжение сигнала на входе, В
4	Firmware: Version	Программное обеспечение: Версия
	EN LOAD INDICATOR (INPUT: DISPLACEMENT SENSOR)	**RU** ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ (ВХОД: ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ)
1	Load, tn	Нагрузка, т
2	Displacement, deg	Угол поворота, градус
3	Input signal, V	Напряжение сигнала на входе, В
4	Firmware: Version	Программное обеспечение: Версия

INFORMATION ON DISPLAY / ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ

№	Displayed parameter		Отображаемый параметр	
	EN ADDER		**RU** СУММАТОР	
	Fuel level sensors	**Fuel Flowmeters**	**Датчики уровня (ДУТ)**	**Датчики расхода (ДРТ)**
1	Fuel volume: Total, l	–	Топливо: Общий объем, л	–
2	–	Fuel volume: Total, l	–	Топливо: Общий объем, л
3	Fuel: Volume 1, l	Fuel: Volume 1, l	Топливо: Объем 1, л	Топливо: Объем 1, л
4	Fuel: Temperature 1, °C	Fuel: Consumption 1, l/h	Топливо: Температура 1, °C	Топливо: Расход 1, л/ч
5	Fuel: Volume 2, l	Fuel: Volume 2, l	Топливо: Объем 2, л	Топливо: Объем 2, л
6	Fuel: Temperature 2, °C	Fuel: Consumption 2, l/h	Топливо: Температура 2, °C	Топливо: Расход 2, л/ч
7	Fuel: Volume 3, l	Fuel: Volume 3, l	Топливо: Объем 3, л	Топливо: Объем 3, л
8	Fuel: Temperature 3, °C	Fuel: Consumption 3, l/h	Топливо: Температура 3, °C	Топливо: Расход 3, л/ч
9	Fuel: Volume 4, l	Fuel: Volume 4, l	Топливо: Объем 4, л	Топливо: Объем 4, л
10	Fuel: Temperature 4, °C	Fuel: Consumption 4, l/h	Топливо: Температура 4, °C	Топливо: Расход 4, л/ч
11	Fuel: Volume 5, l	Fuel: Volume 5, l	Топливо: Объем 5, л	Топливо: Объем 5, л
12	Fuel: Temperature 5, °C	Fuel: Consumption 5, l/h	Топливо: Температура 5, °C	Топливо: Расход 5, л/ч
13	Fuel: Volume 6, l	Fuel: Volume 6, l	Топливо: Объем 6, л	Топливо: Объем 6, л
14	Fuel: Temperature 6, °C	Fuel: Consumption 6, l/h	Топливо: Температура 6, °C	Топливо: Расход 6, л/ч
15	Fuel: Volume 7, l	Fuel: Volume 7, l	Топливо: Объем 7, л	Топливо: Объем 7, л
16	Fuel: Temperature 7, °C	Fuel: Consumption 7, l/h	Топливо: Температура 7, °C	Топливо: Расход 7, л/ч
17	Fuel: Volume 8, l	Fuel: Volume 8, l	Топливо: Объем 8, л	Топливо: Объем 8, л
18	Fuel: Temperature 8, °C	Fuel: Consumption 8, l/h	Топливо: Температура 8, °C	Топливо: Расход 8, л/ч
19	Fuel: Volume 9, l	Fuel: Volume 9, l	Топливо: Объем 9, л	Топливо: Объем 9, л
20	Fuel: Temperature 9, °C	Fuel: Consumption 9, l/h	Топливо: Температура 9, °C	Топливо: Расход 9, л/ч
21	Fuel: Volume 10, l	Fuel: Volume 10, l	Топливо: Объем 10, л	Топливо: Объем 10, л
22	Fuel: Temperature 10, °C	Fuel: Consumption 10, l/h	Топливо: Температура 10, °C	Топливо: Расход 10, л/ч
23	Firmware: Version		Программное обеспечение: Версия	

LED IN DIFFERENT MODES / СВЕТОДИОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ

EN FLOW INDICATOR

GREEN	RED	STATUS
Off	–	Power off
On	–	Power on
On	Off	No Input pulses
On	On	No Input pulses
On	Flashes	Input pulses

RU ИНДИКАТОР РАСХОДА

ЗЕЛЕНЫЙ	КРАСНЫЙ	СТАТУС
Не горит	–	Питание отсутствует
Горит	–	Питание подано
Горит	Не горит	Входных импульсов нет
Горит	Горит	Входных импульсов нет
Горит	Мигает	Входные импульсы есть

EN LEVEL INDICATOR AND LOAD INDICATOR

GREEN	RED	STATUS
Off	–	Power off
On	–	Power on
On	Off	Fuel level > 10%
On	Flashes quickly	Fuel level ≤ 10%
On	Flashes slowly	Calibration (graduation) error

RU ИНДИКАТОР УРОВНЯ И ИНДИКАТОР НАГРУЗКИ

ЗЕЛЕНЫЙ	КРАСНЫЙ	СТАТУС
Не горит	–	Питание отсутствует
Горит	–	Питание подано
Горит	Не горит	Уровень топлива > 10%
Горит	Мигает быстро	Уровень топлива ≤ 10%
Горит	Мигает медленно	Ошибка калибровки (тарировки)

EN ADDER

GREEN	RED	STATUS
Off	–	Power off
On	–	Power on
On	Off	Fuel level in tanks > 10%
On	Flashes quickly	Fuel level in tanks ≤ 10%
On	Flashes slowly	No answer from one or several sensors

RU СУММАТОР

ЗЕЛЕНЫЙ	КРАСНЫЙ	СТАТУС
Не горит	–	Питание отсутствует
Горит	–	Питание подано
Горит	Не горит	Уровень топлива в баках > 10%
Горит	Мигает быстро	Уровень топлива в баках ≤ 10%
Горит	Мигает медленно	Один или несколько датчиков не отвечают